

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU BOT URČENÝCH PRO JÍZDU NA MOTOCYKLU

Platí pro značky: UFO, RAINERS, DIADORA, IXS, GERMAS A XPD

Užívání a určení

Boty jsou určeny pro částečnou ochranu nohou při provozování motocyklového sportu ve volném terénu mimo běžné veřejné silniční komunikace a nebo na nich. Poskytují ochranu tím, že zmírňují následky povrchového mechanického působení a drobnějších nárazů při lehčích pádech a nárazech a omezují vznik drobných povrchových zranění jako jsou např. odřeniny a zhmožděniny. Zároveň poskytují částečnou ochranu proti běžným klimatickým vlivům jako jsou chlad a déšť.

Upozornění

- ✓ Pečlivě vyberte velikost a stříhové provedení odpovídající Vaším nohám !
- ✓ Zvolte model bot odpovídající svou kvalitou Vaším potřebám a předpokládané intenzitě a náročnosti používání!
- ✓ Nečekejte od základní kategorie modelů bot stejnou životnost, ochranu a komfort nošení jako od kategorie nejvyšší!
- ✓ Nepoužívejte boty, které jsou poškozené nebo vykazují znaky nadměrného opotřebení !
- ✓ Boty nejsou schopny zcela zabránit za všech okolností vzniku zranění !
- ✓ Všechny boty nejsou vodotěsné, ale použitím impregnačních prostředků lze jejich odolnost proti promočení zvýšit!
- ✓ Používejte při nazouvání obouvací lžici! Zabráníte tím opotřebení vnitřku bot.
- ✓ Boty skladujte vždy suché a čisté a pravidelně provádějte jejich údržbu! Prodloužíte tím výrazně jejich životnost.
- ✓ Boty chraňte před působením agresivních chemických látek, před silným promáčením, před působením tvrdých a ostrých předmětů !

Údržba a čištění

Při údržbě a čištění bot dodržujte níže uvedené všeobecné pokyny.

- ✓ Jsou-li boty po použití mokré , bez zbytečného odkladu je nejprve očistěte vodou teplou nejméně 30st.C. příp. s přídatkem neagresivního čistícího prostředku. Poté boty zvenku opláchněte čistou vodou. Zamezte tomu, aby se dovnitř boty dostalo větší množství vody než je nezbytně nutné. Boty nikdy neperte v pračce a ani nečistěte silným proudem vody.
- ✓ Jsou-li boty po použití pouze suché a zaprášené, stačí je zvenku okartáčovat měkkým kartáčem.
- ✓ Boty nechte důkladně vyschnout při pokojové teplotě na dobře větraném místě. Boty nikdy nesusušte tepelnými zdroji. Pro urychlení vysušení vnitřku je možné boty vyplnit novinovým papírem a příp. ho i několikrát vyměnit za suchý.
- ✓ Po důkladném vysušení části bot z přírodní kůže ošetřete krémem k tomu určeným.
- ✓ Pokud jsou boty vybaveny šroubovanými spoji, tak pravidelně kontrolujte jejich dotažení. Šrouby dotahujte s citem, aby nedošlo k poškození těchto spojů.
- ✓ Pravidelně kontrolujte stav špiček podrážek, přezek, pásků a dalších výměnných dílů a příp. je nechte vyměnit v servisu za nové.
- ✓ U bot vybavených výměnnými podrážkami nebo jejich částmi pravidelně kontrolujte jejich opotřebení a příp. je nechte vyměnit v servisu za nové. Zamezte zejména tomu, aby došlo k proslapání podrážek až na spodní vrstvu.

Životnost a záruka

- ✓ Životnost bot (dále jen „ výrobek “) může být při intenzivním užívání kratší než jeho záruční doba a nelze tedy veškeré vady výrobku, které se vyskytnou během záruční doby, považovat za vady podléhající reklamaci řízení.
- ✓ Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé opotřebením výrobku jeho užíváním a na vady vzniklé nedodržováním pokynů pro jeho užívání a údržbu.
- ✓ Zjištěné vady výrobku reklamujte ihned po jejich zjištění, prodloužení pokračujícím užíváním může způsobit prohloubení vady.
- ✓ Výrobek musí být předložen k reklamaci řádně vyčištěný, zbavený veškerých nečistot a hygienicky nezávadný.